



Návod k použití jednorázového bezpečnostního nože

Vhodné pro řezání těchto materiálů:

- papírové kartony
- plastových pásků
- samosmršťovací a balicí fólie
- plastové pytle a sáčky
- samolepicí pásy

Bezpečnostní prvky:

- hrot k rozřezávání samolepicích pásek bez ostří
- 2x skrytá ocelová čepel
- výrazná barva
- otvor na připevnění nože

Použití:

Uchopte nůž do pravé nebo levé ruky. Špičku nože používejte pro zabodnutí. Při vedení řezu by měl být nůž v mírném sklonu vůči řezanému materiálu. Řez by neměl být nikdy veden přímo proti vám. Po otupení čepelí vyhodte do směsného odpadu.