



**HAPPY END CZ, a.s.**  
Argentinská 3  
170 00 Praha 7  
tel.: +420 800 156 944  
(Po-Pá 8:00-16:00)  
e-mail: happyend@happyend.cz  
web: www.happyend.cz

## TECHNICKÝ LIST

### Horizontální nosič sudů

## PLN 2020



#### Popis výrobku:

Horizontální nosič sudů je vyroben z kvalitní oceli. Skládá se z části pro upevnění na vidle vysokozdvizného vozíku a z mechanických kleští určených pro uchycení sudu. Kleště jsou vybaveny pákou pro aretaci v otevřené poloze.

#### Technická data:

Hlavní rozměry:	170 × 1100 × 470 mm (d × š × v)
Vnitřní rozměry kapsy:	15 x 5,5 cm
Hmotnost:	20 kg
Nosnost:	300 kg
Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	prášková barva
Barva:	modrá/zelená

#### Použití:

Horizontální nosič je určen pro jednoduchou a bezpečnou manipulaci s ocelovými sudy s obrubou v horizontální poloze pomocí VZV techniky. Při tomto způsobu manipulace je sud lépe chráněn před mechanickým poškozením. Použití tohoto nosiče výrazně odstraňuje nebezpečí úrazů a fyzicky namáhavé práce při manipulaci.



**HAPPY END CZ, a.s.**  
Argentinská 3  
170 00 Praha 7  
tel.: +420 800 156 944  
(Po-Pá 8:00-16:00)  
e-mail: [happyend@happyend.cz](mailto:happyend@happyend.cz)  
web: [www.happyend.cz](http://www.happyend.cz)

---

### Návod:

- Nosič je určen výhradně pro manipulaci se sudy v horizontální poloze, sudy mohou být zavřené i otevřené.
- Je zakázáno překračovat nosnost výrobku.
- Nosič je nutné před použitím připevnit na vidle VZV pomocí šroubu umístěného na spodní straně.
- Před každým použitím je doporučeno zkontrolovat nosič a jeho upevnění.
- Před zvednutím sudu je nutné zkontrolovat, zda je sud v kleštích nosiče správně upevněn.
- Zvednutý sud musí být pod stálým dozorem obsluhy.
- Je nutné dbát na to, aby během přemísťování sudu byly z dráhy odstraněny všechny překážky, aby bylo zamezeno uvolnění sudu z kleští.
- Je zakázáno se pohybovat pod zvednutým sudem.
- Je zakázáno používat nosič pro jiný účel, než pro jaký jsou určeny.
- Kleště nosiče lze zaaretovat v otevřené po vyložení sudu. Jsou tak připraveny na další použití. Po vložení dalšího sudu je nutné aretační páku uvolnit.

Verze 270218