

NÁVOD K POUŽITÍ



Bezpečnostní nůž pro praváky i leváky

VLASTNOSTI ČEPELE:

- bezpečnostní mechanismus zasunutí čepel
- dvojnásobně použitelná čepel
- jednoduchá výměna čepel bez pomocného náradí

NÁVOD K POUŽITÍ:

Vhodné pro řezání těchto materiálů:

- papírové kartony
- guma
- plastové pásky
- samosmršťovací fólie
- plastové pytle a sáčky
- samolepicí pásky

Výhody:

- opěrka palce
- gumová rukojeť pro pohodlnější držení

Použití:

Uchopte nůž do pravé nebo levé ruky. Posuvníkem směrem dopředu vysuňte čepel. Nepokládejte ruku do míst, kde budete řezat. Zabodněte čepel do řezaného materiálu a začněte řezat. Po dokončení řezání se čepel automaticky zasune zpět do nože.

Výměna čepel:

Provádějte pomalu, aby použitá čepel nevypadla a nezpůsobila zranění. Chyťte rukojeť nože, zatáhněte za zadní část nože a vysuňte. Vložte novou čepel a zasuňte zpět. Čepel může být nastavena pro pravou či levou ruku. Použitou čepel vyhodte do boxu na použité čepel.

