



NÁVOD K POUŽITÍ



PRO - Bezpečnostní nůž s vysouvací čepelí

VLASTNOSTI ČEPELE:

- bezpečnostní mechanismus zasunutí čepel
- dvojnásobně použitelná čepel
- jednoduchá výměna čepel bez pomocného náradí
- uvnitř nože je ukryto pět náhradních čepelí

NÁVOD K POUŽITÍ:

Vhodné pro řezání těchto materiálů:

- papírové kartony
- guma
- plastové pásky
- samosmršťovací fólie
- plastové pytle a sáčky
- samolepicí pásky

Výhody:

- gumový úchop pro pohodlnější držení

Použití:

Uchopte nůž do pravé nebo levé ruky. Na pravé straně zkontrolujte páčku, jestli je na režimu "Work". Na levé straně nože je možné nastavit 3 úrovně výsuvu čepel - 9 mm, 15 mm, 25 mm - nebo režim zamčeného výsuvu čepel. Posuvníkem směrem dopředu vysuňte čepel. Nepokládejte ruku do míst, kde budete řezat. Zabodněte čepel do řezaného materiálu a začněte řezat. Po dokončení řezání se čepel automaticky zasune zpět do nože. Po ukončení práce nastavte nůž na úroveň 0.

Výměna čepel:

Výsuv čepel nastavte na úroveň 3. Na pravé straně nože posuňte páčku na režim "Change". Posuvníkem vysuňte čepel



a vyjměte čepel z nože. Otočte čepel, vložte zpět, zasuňte čepel do nože a nastavte na režim "Work". Pokud je ostří čepel použita z obou stran, vložte novou čepel. Použitou čepel vyhodte do boxu na použité čepel.