

NÁVOD K POUŽITÍ



Bezpečnostní nůž s rozřezávačem

VLASTNOSTI ČEPELE:

- bezpečnostní mechanismus zasunutí čepele
- dvojnásobně použitelná čepel
- jednoduchá výměna čepele bez pomocného nářadí
- uvnitř nože je ukryto pět náhradních čepelí

NÁVOD K POUŽITÍ:

Vhodné pro řezání těchto materiálů:

- papírové kartony
- guma
- plastové pásky
- samosmršťovací fólie
- plastové pytle a sáčky
- samolepicí pásky

Výhody:

- integrovaný rozřezávač obalového materiálu

Použití:

Uchopte nůž do pravé nebo levé ruky. Na pravé straně nože posuňte páčku na režim "Work". Posuvníkem směrem dopředu vysuňte čepel. Nepokládejte ruku do míst, kde budete řezat. Zabodněte čepel do řezaného materiálu a začněte řezat. Po dokončení řezání se čepel automaticky zasune zpět do nože. Po ukončení práce posuňte páčku na režim "Off", tím je zamknuto vysouvání čepele. Hrotem v zadní části nože můžete rozřezávat samolepicí pásky. Rozřezávačem v zadní části nože lze snadno a pohodlně rozřezávat plastové pásky, fólie a další.

Výměna čepele:

Páčku nastavte na režim "Change". Posuvníkem směrem dopředu vysuňte čepel do úplně nejzazší pozice. Vytáhněte



čepel a vložte novou. Zasuňte čepel celou zpět do nože a dle potřeby nastavte páčku na režim "Work" nebo "Off". Použitou čepel vyhodte do boxu na použité čepele.