



HAPPY END CZ, a.s.

Argentinská 3

170 00 Praha 7

tel.: +420 800 156 944 (Po-Pá 8:00-16:00)

e-mail: happyend@happyend.cz

internet: www.happyend.cz

TECHNICKÝ LIST

Bezpečnostní pracovní nůž s čepelí na pružině

BN EZ3



Popis výrobku:

Plastový bezpečnostní pracovní nůž s výměnnými čepelkami je lehký s ergonomickou rukojetí. Nůž je vybaven třemi tlačítky pro řezání pravou i levou rukou. Čepel na pružině je oboustranně zakončena bezpečnou špičkou, při nečinnosti se automaticky zatáhne dovnitř. Nůž je dodáván v barvě s vysokou viditelností. Použitou čepel lze jednoduše vyměnit bez použití náradí.

Technická data:

Hlavní rozměry nože:	145 × 35 × 20 mm (d × š × v)
Hmotnost:	40 g
Materiál:	
- tělo nože:	plast
- čepelky:	ocel
Barva:	žlutá
Max. pracovní délka čepele:	10 mm



HAPPY END CZ, a.s.

Argentinská 3

170 00 Praha 7

tel.: +420 800 156 944 (Po-Pá 8:00-16:00)

e-mail: happyend@happyend.cz

internet: www.happyend.cz

Schéma:



Doporučené příslušenství:

- 1) **Náhradní čepelky - BN S4C:**
 - 100 ks čepelky s tupým zakončením špičky
- 2) **Náhradní čepelky ve výdejním boxu – BN S4CB:**
 - 100 ks čepelky s tupým zakončením špičky
- 3) **Plastové pouzdro – BN UH3:**
 - slouží k zavěšení na opasek, umožňuje mít nůž kdykoli k dispozici
- 4) **Pružinový držák s karabinou – BN CL:**
 - umožňuje připevnit bezpečnostní nůž stabilně na pracovišti a nebo k opasku. Tím zamezíte jeho ztrátě. Dostatečně dlouhá pružina umožní pohodlný pohyb při manipulaci s nožem

Použití:

Tento nůž je určen pro bezpečné otevírání obalů a řezání materiálů. Jeho konstrukce umožňuje otevírání obalů bez nebezpečí pořezání pracovníků a poškození zboží uvnitř obalů. Čepelky lze vyměňovat s pomocí kruhového ovladače během několika vteřin. Tento nůž je vhodný pro ženy i muže, pro praváky i leváky.

Návod:

A) Řezání

- 1) Zmáčkněte tlačítko na špičce nože směrem dopředu, tak dojde k vysunutí čepelky.
- 2) Vtlačte čepelku do kartonu, který potřebujete otevřít a táhněte nůž podélně kolem víka.
- 3) Při silovém řezání materiálu je nutné tlačítko držet permanentně.
- 4) Před dokončením řezu uvolněte tlačítko do původní polohy, po dokončení řezu se čepelka sama zatáhne zpět do těla nože.



HAPPY END CZ, a.s.

Argentinská 3

170 00 Praha 7

tel.: +420 800 156 944 (Po-Pá 8:00-16:00)

e-mail: happyend@happyend.cz

internet: www.happyend.cz



B) Výměna čepelky:

- 1) Otočte kruhovým ovladačem proti směru hodinových ručiček, tím otevřete bezpečnostní nůž.
- 2) Vezměte připravenou náhradní čepelku a vložte ji do přední části nože.
- 3) Nůž zavřete a zajistěte otočením kruhového ovladače ve směru hodinových ručiček.



Verze 011216