

NÁVOD K POUŽITÍ



Nastavitelný uzávěr ventilu BY OFA39

- 1) Oddělte od sebe dvě části uzávěru.
- 2) Obložte uzavíraný ventil a přiblížte obě části k sobě tak, aby se navzájem překrývaly.
- 3) Zasuňte obě části uzávěru tak, aby hlava ventilu byla pevně uzavřena.
- 4) Při překrytí otvorů v dolní části uzávěru můžete zasunout oko visacího zámku (není součástí dodávky).
- 5) Přesvědčte se o tom, že všechny části uzávěru jsou zajištěné a pevně obepínají hlavu ventilu.
- 6) Uzamčením visacího zámku zajistíte to, že ovládání ventilu v době, kdy zařízení není připraveno k použití, je ztížené a je možné jen po překonání překážek
- 7) Takto zajištěný ventil označte visáčkou (není standardní součástí dodávky), která obsahuje důležité informace o tom, kdo a kdy ventil zajistil. Na visáčce by měla být také výstraha a informace o tom, že zařízení není připraveno k provozu.



Verze 051218