

NÁVOD K POUŽITÍ



Uzávěr kulového ventilu BY 010082, BY 01009C, BY 01009D, BY 010085

SOUČÁSTI BALENÍ:

Uzávěr kulového ventilu se může skládat ze dvou částí:

- uzávěr kulového ventilu
- přípojka k uzávěru



NÁVOD:

- 1) Otočte rukojetí ventilu do pozice vypnutí/uzavření ventilu.
- 2) Umístěte uzávěr horizontálně přes páku ventilu na doraz (viz obrázek č.1).
- 3) Zahákněte uzávěr za zahnutou část páky kulového ventilu (viz obrázek č. 2).
- 4) Vložte visací zámek do otvoru, který umožňuje nejtěsnější uchycení uzávěru (viz obrázek č. 3)
- 5) Pokud je možné uzávěr nebo rukojeť ventilu nějakým způsobem vrátit do původní polohy, zařízení nebylo správně nainstalováno nebo nebylo použito s rukojetí správné velikosti. V takovém případě je nutná jeho opětovná instalace.

Aplikace přípojky uzávěru:

- 6) U některých ventilů může být nutné přidat k uzávěru přípojku, která zajistí dostatečný kontakt uzávěru s tělem ventilu nebo s potrubím:
 - o srovnajte spodní část uzávěru a přípojku uzávěru

- vložte šroub přes přípojku do uzávěru
- utáhněte šroub (viz obrázek č. 4)

**Obrázek 1****Obrázek 2****Obrázek 3****Obrázek 4****BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:**

V případě zvýšené teploty uzávěru nebo v případě požáru může dojít k zahřátí materiálu. V takovém případě zamezte přímému styku materiálu s pokožkou, hrozí nebezpečí popálení pokožky.