

# TECHNICKÝ LIST

## Bezpečnostní pracovní nůž s čepelí na pružině

### BN QBS



#### Popis výrobku:

Bezpečnostní nůž s masivním a odolným tělem z pozinkovaného kovu s výměnnými čepelkami. Ergonomický držák je vybaven plastovým protiskluzným profilem. Čepel je připevňována k pružině, takže je při nečinnosti a uvolnění příslušné páčky samovolně zatažena zpět do těla nože.

#### Technická data:

<b>Hlavní rozměry nože:</b>	170 × 40 × 25 mm (d × š × v)
<b>Hmotnost:</b>	200 g
<b>Materiál:</b>	
- tělo nože:	pozinkovaný kov
- čepelky:	ocel
<b>Povrchová úprava:</b>	lak - barva oranžová
<b>Max. pracovní délka čepele:</b>	9 mm

#### Doporučené příslušenství:

- 1) **Náhradní čepelky - BN QBC:**
  - 100 ks čepelky mají tupé zakončení bez špičky
- 2) **Univerzální nylonové pouzdro – BN UHN:**
  - slouží k zavěšení na opasek, umožňuje mít nůž kdykoli k dispozici
- 3) **Univerzální kožené pouzdro - BN UHL**
  - slouží k zavěšení na opasek, umožňuje mít nůž kdykoli k dispozici
- 4) **Pružinový držák s karabinou – BN CL:**



**HAPPY END CZ, a.s.**  
Horňátky 2  
277 11 Neratovice  
Czech Republic  
tel.: +420 800 156 944  
fax: +420 315 676 201  
e-mail: [happyend@happyend.cz](mailto:happyend@happyend.cz)  
internet: [www.happyend.cz](http://www.happyend.cz)

- umožňuje připevnit bezpečnostní nůž stabilně na pracovišti a nebo k opasku. Tím zamezíte jeho ztrátě. Dostatečně dlouhá pružina umožní pohodlný pohyb při manipulaci s nožem

### **Použití:**

Tento nůž je určen pro bezpečné otevírání obalů. Jeho konstrukce umožňuje otevírání obalů bez nebezpečí pořezání pracovníků a poškození zboží uvnitř obalů. Čepelky lze vyměňovat s pomocí kruhového ovladače během několika vteřin. Tento nůž je vhodný spíše pro muže.

### **Návod:**

#### **A) Řezání**

- 1) Zmáčkněte tlačítko na špičce nože směrem dopředu, tak dojde k vysunutí čepelky.
- 2) Vtlačte čepelku do kartonu, který potřebujete otevřít a táhněte nůž podélně kolem víka.
- 3) Před dokončením řezu uvolněte tlačítko do původní polohy, po dokončení řezu se čepelka sama zatáhne zpět do těla nože.

#### **B) Výměna čepelky:**

- 1) Otočte kruhovým ovladačem proti směru hodinových ručiček, tím otevřete bezpečnostní nůž.
- 2) Vezměte připravenou náhradní čepelku a vložte ji do přední části nože.
- 3) Nůž zavřete a zajistěte otočením kruhového ovladače ve směru hodinových ručiček.

