

NÁVOD K POUŽITÍ



PREMIUM - Ergonomický bezpečnostní nůž

VLASTNOSTI ČEPELE:

- bezpečnostní mechanismus zasunutí čepele
- dvojnásobně použitelná čepel
- jednoduchá výměna čepele bez pomocného nářadí
- uvnitř nože je ukryto pět náhradních čepelí

NÁVOD K POUŽITÍ:

Vhodné pro řezání těchto materiálů:

- papírové kartony
- guma
- plastové pásy
- samosmršťovací fólie
- plastové pytle a sáčky
- samolepicí pásy

Výhody:

- gumový úchop pro pohodlnější držení



Použití:

Uchopte nůž do pravé nebo levé ruky. Posuvníkem směrem dopředu vysuňte čepel. Nepokládejte ruku do míst, kde budete řezat. Zabodněte čepel do řezaného materiálu a začněte řezat. Po dokončení se čepel automaticky zasune zpět do nože.

Výměna čepele:

V zadní části nože stiskněte tlačítko, vysune se zásobník na čepele. Vyjměte jednu novou čepel a zacvakněte zásobník zpět do nože. V přední části nože zatlačte z boku nože palcem na vroubky a vysuňte červenou krytku. Posuvníkem vysuňte použitou čepel a vyjměte ji z nože. Vložte novou, zasuňte čepel zpět do nože a zasuňte zpět i krytku. Použitou čepel vyhodte do boxu na použité čepele.

