

NÁVOD K POUŽITÍ



Bezpečnostní nůž s odlamovací čepelí

VLASTNOSTI ČEPELE:

- odlamovací čepel o šířce
- automatické zasunutí čepele po dokončení řezu

NÁVOD K POUŽITÍ:

Vhodné pro řezání těchto materiálů:

- papírové kartony
- guma
- plastové pásky
- samosmršťovací fólie
- plastové pytle a sáčky
- samolepicí pásky

Výhody:

- tělo nože je opatřeno gumovým povrchem pro pohodlný a pevný úchop
- opěrka palce pro stabilita řezu

Použití:



Uchopte nůž do pravé ruky. Černým posuvníkem směrem dopředu vysuňte čepel. Červenočerný posuvník použijte, pokud chcete, aby se čepel automaticky zasouvala zpět. Nepokládejte ruku do míst, kde budete řezat. Zabodněte čepel do řezaného materiálu a začněte řezat. Pokud se čepel otupí, stačí ji odlomit, vyhodit do boxu na použité čepel, vysunout naostřenou čepel a pokračovat v práci. Při dokončení řezání posuvníkem zasuňte čepel zpět do nože.

Výměna čepele:

V zadní části nože vysuňte černou plastovou pojistku. Je nutné na pojistku zatlačit směrem od čepele. Poté, stejně jako je čepel zasouvána do nože, vysuňte zásobník na čepel. Vyjměte použitou čepel a vložte novou. Zasuňte zásobník zpět do nože a zacvakněte zpět černou pojistku. Použitou čepel vyhodte do boxu na použité čepele.

