

NÁVOD K POUŽITÍ



Plastový bezpečnostní nůž s čepelí na pružině

NÁVOD K POUŽITÍ:

Vhodné pro řezání těchto materiálů:

- papírové kartony
- plastové pásy
- samosmršťovací fólie
- plastové pytle a sáčky
- samolepicí pásy

Výhody:

- ergonomická rukojeť
- pro pravou i levou ruku
- tři možnosti vysouvání čepele pro optimalizaci práce s nožem
- výrazná barva pro vysokou viditelnost
- při výměně čepele zůstává nůž vcelku - eliminuje se možnost ztráty dílů
- náhradní čepel uvnitř nože

Použití:

Uchopte nůž do pravé nebo levé ruky. Vysuňte čepel jedním ze tří posuvníků. Nepokládejte ruku do míst, kde budete řezat. Vtlačte čepel do řezaného materiálu. Odejměte palec z posuvníku a začněte řezat. Při silovém řezání je nutné



posuvník držet permanentně Při dokončení řezání se čepel automaticky zasune zpět do nože.

Výměna čepele:

Použijte čepel **BN S4C**. Otočte kruhovým ovladačem na rukojeti proti směru hodinových ručiček. Vyjměte náhradní čepel ze zásobníku. Vyjměte původní čepel zpod posuvníku. Vložte pod posuvník novou čepel. Zavřete tělo nože a otočte ovaldačem po směru hodinových ručiček. Použitou čepel vhodte do kontejneru na použité čepel.

