

# TECHNICKÝ LIST



## Bezpečnostní pracovní nůž s čepelí na pružině BN RZ3

### TECHNICKÁ DATA:

Hlavní rozměry nože:	146 × 38 × 20 mm (d × š × v)
Hmotnost:	140 g
Materiál:	
- tělo nože:	poniklovaný kov
- čepelky:	ocel
Povrchová úprava:	<b>lak</b>
Barva:	oranžová
Max. pracovní délka čepelky:	8 mm

### POPIS VÝROBKU:

Bezpečnostní nůž s masivním a odolným tělem z pozinkovaného kovu s výměnnými čepelkami. Čepel je připevněná k pružině, takže je při nečinnosti a uvolnění příslušné páčky samovolně zatažena zpět do těla nože.

### POUŽITÍ:

Tento nůž je určen pro bezpečné otevírání obalů. Jeho konstrukce umožňuje otevírání obalů bez nebezpečí pořezání pracovníků a poškození zboží uvnitř obalů. Čepelky lze vyměňovat s pomocí kruhového ovladače během několika vteřin. Tento nůž je vhodný spíše pro muže.

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

#### **BN S4C - Náhradní čepelky:**

- o 100 ks čepelky mají tupé zakončení bez špičky

#### **BN S4CB - Bezpečnostní zásobník na čepelky:**

- o výdejní zásobník se 100 ks náhradních čepelí ze silnější oceli
- o lze také použít také pro skladování použitých tupých čepelky

#### **BN CL - Pružinový držák s karabinou:**

- o umožňuje připevnit bezpečnostní nůž stabilně na pracovišti, a nebo k opasku. Tím zamezíte jeho ztrátě. Dostatečně dlouhá pružina umožní pohodlný pohyb při manipulaci s nožem

#### **BN M981 - Kontejner na použité čepelky**

**NÁVOD:**

**A) Řezání**

- 1) Zmáčkněte tlačítko na špičce nože z boku směrem dopředu, tak dojde k vysunutí čepelky.
- 2) Vtlačte čepelku do kartonu, který potřebujete otevřít a táhněte nůž podélně kolem víka.
- 3) Před dokončením řezu uvolněte tlačítko do původní polohy, po dokončení řezu se čepelka sama zatáhne zpět do těla nože.



- 4) Při řezání plošných útvarů použijte pro vysunutí čepelky tlačítko umístěné na horní hraně nože:



**B) Výměna čepelky:**

- 1) Otočte kruhovým ovladačem proti směru hodinových ručiček, tím otevřete bezpečnostní nůž.
- 2) Vezměte připravenou náhradní čepelku a vložte ji do přední části tak, jak je uvedeno na posledním obrázku v řadě.
- 3) Nůž zavřete a zajistěte otočením kruhového ovladače ve směru hodinových ručiček.



Verze 180418