

NÁVOD K POUŽITÍ

Hasicí přístroje

**DHSPHP1, DHS PHP1/R,
DHS PHP2, DHS PHP2/R,
DHS PHP6, DHS PHP6/R**

POPIS VÝROBKU:

Přenosný hasicí přístroj je tlakovým zařízením, které se skládá ze svařované nádoby a ventilu. Ventil je vybaven kontrolní přípojkou vybavenou uzavíracím ventilem a manometrem. Na přání zákazníka lze místo ukazatele tlaku namontovat záslepku. Tato přípojka umožňuje provádět měření aktuálního tlaku v nádobě kontrolním manometrem. V hasicím přístroji je jako hasební látka používá hasicí prášek. Typ a název prášku je uveden na typovém štítku. Hnacím plynem, který zajišťuje vytlačování hasicího prášku, je stlačený dusík (N₂).

ROZSAH POUŽITÍ:

Přenosný hasicí přístroj je určen k hašení požárů menšího rozsahu. Hasicí přístroj typu BC je určen pro hašení hořlavých kapalin (benzín, nafta, maziva) a plynů, Hasicí přístroj typu ABC je určen pro hašení hořlavých kapalin a hořících látek organického původu. Hasicí přístroj je určen pro použití při teplotách uvedených na štítku.

Výstraha:

Při hašení elektrických zařízení postupujte opatrně – lze hasit zařízení do 1000 V ze vzdálenosti 1 metru. Popřípadě se řiďte instrukcemi uvedenými na etiketě.

UVEDENÍ HASICÍHO PŘÍSTROJE DO CHODU:

Tento návod je na hasicím přístroji zobrazen pomocí piktogramů.

- Sejměte hasicí přístroj ze závěsu.
- Vytáhněte zabezpečovací závlačku.
- Přiblížte se s hasicím přístrojem na vzdálenost 1 – 2 metrů od hořícího materiálu a nasměrujte výstupní trysku na zdroj ohně.
- Přitlačte páku ventilu k tělu tlakové láhve.
- Oheň haste stříkajícím proudem prášku.

OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRO HASICÍ PŘÍSTROJ:

Hasicí přístroj je tlakové zařízení, které při nevhodném používání může ohrozit zdraví i život. Chraňte před dětmi! Hasicí přístroje umístěte nejlépe na vhodné držáky, na volných a dobře přístupných místech, max. 1,5 m nad podlahou (tuto hranici nesmí převyšovat páka ventilu).

V motorových vozidlech musí být hasicí přístroje upevněny ve speciálních úchytech, které brání jejich vypadnutí během jízdy.

Hasicí přístroje mohou demontovat a provádět jejich pravidelné prohlídky pouze oprávněné osoby a servisní organizace.

Chraňte hasicí přístroje před mechanickým poškozením.

Poškozené nádoby a nádoby s viditelnou korozí nelze opravit.

Hasicí přístroj používejte pouze v souladu s jeho určením a s příloženým návodem k použití.

Nevystavujte hasicí přístroj přímému vlivu slunečního záření nebo jiných zdrojů tepla a působení nepříznivých chemických a atmosférických činitelů.

Nemířte výstupní tryskou po odstranění závlačky na tvář! Zabráníte tak náhodnému zasažení očí a dýchacích cest.

K běžné údržbě hasicího přístroje používejte vlhký hadřík, nepoužívejte prostředky obsahující detergenty.

Používání hasicího přístroje bez etikety nebo s nečitelnou etiketou je zakázáno!

DOBA POUŽITELNOSTI:

Hasicí přístroj je tlakovým zařízením se značkou CE a je uveden do oběhu v souladu se směrnicí Evropské unie č. 2014/68/EU o tlakových zařízeních.

Doba použitelnosti hasicích přístrojů je stanovena na max. 20 let.

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:**

Výrobce poskytuje záruku v délce 24 měsíců od data jeho výroby s následujícími podmínkami:

- 1) Hasící přístroj je používán v souladu s návodem na obsluhu.
- 2) Hasící přístroj nesmí vykazovat stopy poškození.
- 3) Hasící přístroj nesmí vykazovat stopy po neodborné manipulaci.

POŽADAVKY NA KONTROLU A ÚDRŽBU:

Po každém použití hasícího přístroje je povinností uživatele zajistit nové naplnění. Hasící přístroj musí být min. 1 x ročně zkontrolován a tlaková nádoba musí být periodicky kontrolována tlakovou zkouškou jedenkrát za 5 let. Osoba, která provedla kontrolu, údržbu nebo opravu, vystaví podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., §9, odst. 1-9, doklad o provozuschopnosti hasícího přístroje, opatří hasící přístroj plombou spouštěcí armatury a kontrolním štítkem.

Verze 281118