

MONTÁŽNÍ NÁVOD



Zpomalovací polštář 20 km/h DP ZPPO

DOPORUČENÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL:

Montážní sada DP ZPSR, která obsahuje:

- 1 x nylonová hmoždinka Ø 14 mm x 140 mm
- 1 x ocelová pozinkovaná podložka Ø 12 mm (DIN 125/FeZn)
- 1 x ocelový pozinkovaný šroub Ø 10 mm x 120 mm (DIN 571/FeZn)
- pro každý zpomalovací polštář jsou potřebné 4 montážní sady

Polyuretanový tmel DP ZPPU (salám)

Polyuretanový tmel DP ZPPU/T (tuba)

POKYNY PRO MONTÁŽ:

Při pokládce zpomalovacích polštářů na vozovku je nutné dbát dodržení následujících pravidel:

Aklimatizace:

- před montáží při venkovních teplotách nižších než 10 °C je doporučeno jednotlivé polštáře nechat temperovat na cca 20 °C, po dobu alespoň 24 hodin.

Příprava podkladu:

- jednotlivé zpomalovací polštáře se pokládají pouze na rovnou, pevnou, suchou a čistou vozovku (asfalt, beton)

Plán položení zpomalovacího pruhu:

- zpomalovací polštář nesmí být překážkou pro odtok vody z vozovky
- zpomalovací polštář nesmí být překážkou pro čištění vozovky u krajnic
- zpomalovací polštář musí být na vozovce namontován dle nákresu uvedeného na konci tohoto dokumentu. Při montáži je třeba dbát, aby linie zpomalovacích polštářů byla odkloněna od kolmice dle popisu technických předpisů - TP 85.

Montáž:

- jednotlivé polštáře se lepí na vozovku polyuretanovým tmelem a připevňují se do předem vyvrtaných děr o průměru 14 mm/150 mm
- montáž malých zpomalovacích polštářů na vozovku může provádět pouze specializovaná firma, která je proškolená a má příslušná povolení k technické činnosti v dopravě
- během montáže je třeba dodržovat pravidla silničního provozu a bezpečnosti práce na veřejné komunikaci
- v případě nejasností jsme připraveni Vám poskytnout odbornou radu, popřípadě pomoc

Důležité upozornění:

Při nedodržení těchto pravidel, firma HAPPY END CZ, a.s. nenese žádnou zodpovědnost za případné škody. Taktéž záruka nebude uznána, pokud nebudou dodržena tato pravidla pro montáž.

