

MONTÁŽNÍ NÁVOD



Parkovací doraz

DOPORUČENÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL:

Montážní sada DP ZPSR:

- sada obsahuje:
 - o 1 x nylonová hmoždinka Ø 14 mm x 140 mm
 - o 1 x ocelová pozinkovaná podložka Ø 12 mm
 - o 1 x ocelový pozinkovaný šroub Ø 10 mm x 140 mm
 - pro jeden parkovací doraz jsou potřeba 2 montážní sady
- Polyuretanový tmel DP ZPPU (salám)

Pokyny pro montáž:

Při pokládce parkovacích dorazů na vozovku je nutné dbát dodržení následujících pravidel:

Aklimatizace:

- před montáží při venkovních teplotách nižších než 10 °C je doporučeno jednotlivé díly nechat temperovat na cca 20 °C, po dobu alespoň 24 hodin

Příprava podkladu:

- jednotlivé parkovací dorazy se pokládají pouze na rovné, pevné, suché a čisté parkovací stání (asfalt, beton), s výjimkou zámkové dlažby

Plán položení zpomalovacího pruhu:

- parkovací doraz nesmí být překážkou pro odtok vody z vozovky
- parkovací doraz nesmí být překážkou pro čištění krajnic parkoviště

Montáž:

- parkovací dorazy se lepí na vozovku polyuretanovým tmelem a připevňují se do předem vyvrtaných děr o průměru 14 mm/150 mm
- dotažení šroubů se provádí tak, aby se podložka pod šroubem jemně vmáčkla do dorazu
- přetažením šroubů může dojít k roztržení dorazu, a tím i k jeho znehodnocení
- během montáže je třeba dodržovat pravidla silničního provozu a bezpečnosti práce na veřejné komunikaci
- v případě nejasností jsme připraveni vám poskytnout odbornou radu, popřípadě pomoc

Důležité upozornění:

Při nedodržení těchto pravidel firma HAPPY END CZ, a.s. nenese žádnou zodpovědnost za případné škody. Taktéž záruka nebude uznána, pokud nebudou dodržena tato pravidla pro montáž.

Schéma:



