

TECHNICKÝ LIST



Technický sprej - PTFE bílá vazelína - MS 160272

VLASTNOSTI:

Obsah:	500 ml
Vydatnost:	1,51 g/s
Materiál:	základ: minerální olej / EP mazivo
Barva:	běžová
Hnací plyn:	propan, butan, izobutan
Teplotní odolnost:	- 30 °C až 160 °C
Teplota pracovního prostředí:	5 °C až 30 °C
Dolní mez výbušnosti:	0,6 % obj.
Horní mez výbušnosti:	10,9 % obj.
Hustota:	0,672 g/cm ³
Tenze par:	3500 hPa
Zápalná teplota:	200 °C

POPIS VÝROBKU:

Technický sprej na bázi minerálního oleje s obsahem PTFE je dodáván v bezpečné tlakové nádobce o objemu 500 ml. Nádobka je také vybavena prodlouženou tryskou pro přesné dávkování a ošetření hůře přístupných míst. Tento technický sprej byl vyvinut pro promazávání a ochranu plastových, kovových nebo gumových částí. Jeho použití brání zadření, zablokování a předčasnému opotřebení. Odpuzuje vodu a je odolný vůči povětrnostním podmínkám, vůči působení slabých kyselin a zásad. Tento sprej je pH neutrální a vyniká vysokou mechanickou a tepelnou stabilitou.

VÝHODY:

- Vynikající přilnavost
- Vodoodpudivost
- Velmi nízký koeficient tření
- Odolnost proti povětrnostním vlivům
- Vynikající ochrana proti korozi
- Vynikající tepelné a mechanické vlastnosti



- **Funkčnost** v širokém rozmezí teplot
- **Odolnost** vůči působení slabých kyselin a zásad
- Speciální prodloužená tryska pro **přesné nanášení**
- Šetrnost k životnímu prostředí

POUŽITÍ:

Je určen pro mazání:

- spojení kov-kov
- spojení plast-kov
- kuličkových a válečkových ložisek
- šnekových převodů a třecích ložisek
- pružin a stabilizačních prvků
- tlumičů
- dveřních pantů, závěsů posuvných dveří
- řadicích pák, pedálů pro plyn a spojku u automobilů

NÁVOD K POUŽITÍ:

Před použitím si **důkladně přečtěte** návod k použití na nádobce, dbejte doporučení dle výstražných symbolů a vět (**podrobné informace** najdete v **bezpečnostním listu**).

Před použitím je nutné nechat sprej **temperovat** při teplotě **od 5 °C do 30°C**.

Ošetřovaný povrch musí být **čistý, suchý a bez mastnoty**.

Je doporučeno **ohraničit** ošetřovaný povrch **maskovací páskou**.

Před bezprostředním použitím nádobku **protřepávejte po dobu 2 minut**.

Na ošetřované části naneste **velké množství PTFE vazelínu** a nechte **5 minut odvětrat**.

Nádobku **občas protřepejte** i během nanášení vrstev.

Optimální promazání je získáno po odpaření rozpouštědla.

V Praze dne 25. 5. 2023