
MONTÁŽNÍ NÁVOD

Kotevní patka

DP DH06



Postup:

1. Nejdříve je nutné vykopat nebo vyvrtat otvor o velikosti cca 30x30 cm. Otvory pro základ by měly dosahovat do nezámrazné hloubky. Nezámrazná hloubka udává, jak hluboko může země promrznout a může se lišit podle typu a kvality podloží (v ČR je to cca 80 – 140 cm). Při nedodržení této podmínky může dojít k postupnému sesedání.



2. Připravený otvor je nutné vyplnit betonem až po horní okraj.
3. Kotevní patku s nasazenými závitovými tyčemi zasadte do ještě čerstvého betonu. Po vyschnutí betonu je nutné závitové tyče dotáhnout.
4. Nakonec lze provést montáž sloupku.



HAPPY END CZ, a.s.
Argentinská 3
170 00 Praha 7
tel.: +420 800 156 944
(Po – Pá 8:00 – 16:00)
e-mail: happyend@happyend.cz
web: www.happyend.cz



Verze: 010218
