

# TECHNICKÝ LIST

## Bezpečnostní pracovní nůž na kartonové krabice BN S4R a BN S4L



### Popis výrobku:


Bezpečnostní nůž z lehkého transparentního plastu je dodáván ve dvou verzích:

- **BN S4R** – zelený pro praváky
- **BN S4L** – červený pro leváky

Bezpečnostní nůž s vyměnitelnými čepelími má dvě řezací pozice pro bezpečné odřezávání víka a dvě pozice pro přímé řezání. Součástí nože je prořezávač pásek a náhradní čepel. Ergonomický držák je vybaven protiskluzným profilem.

Hlavní výhody použití bezpečnostního nože:

- snižuje riziko úrazů pracovníků
- zvyšuje produktivitu práce
- snižuje riziko poškození rozbalovaného zboží





**HAPPY END CZ, a.s.**  
Horňátky 2  
277 11 Neratovice  
Czech Republic  
tel.: +420 800 156 944  
fax: +420 315 676 201  
e-mail: happyend@happyend.cz  
internet: www.happyend.cz

---

### **Technická data:**

<b>Hlavní rozměry nože:</b>	153 × 35 × 15 mm
<b>Hmotnost:</b>	50 g
<b>Materiál:</b>	
- tělo nože:	transparentní plast
- čepel:	ocel
<b>Max. pracovní délka čepel:</b>	19 mm

### **Doporučené příslušenství:**

- 1) Náhradní čepel - BN S4C:**
  - 100 ks čepelí s ostrým zakončením špičky
- 2) Náhradní čepel ve výdejním boxu - BN S4CB:**
  - výdejní zásobník se 100 ks náhradních čepelí ze silnější oceli
  - lze použít také pro skladování použitých tupých čepelí
- 3) Pouzdro na nůž - BN UHS:**
  - slouží k zavěšení na opasek, umožňuje mít nůž kdykoli k dispozici
  - integrovaný výstupek zajišťuje automatické zasunutí čepel při vložení nože do pouzdra
- 4) Univerzální kožené pouzdro - BN UHL**
  - slouží k zavěšení na opasek, umožňuje mít nůž kdykoli k dispozici
- 5) Pružinový držák s karabinou - BN CL:**
  - umožňuje připevnit bezpečnostní nůž stabilně na pracovišti nebo k opasku, tím je sníženo riziko jeho ztráty
  - dostatečně dlouhá pružina umožňuje pohodlnou manipulaci s nožem





**HAPPY END CZ, a.s.**  
Horňátky 2  
277 11 Neratovice  
Czech Republic  
tel.: +420 800 156 944  
fax: +420 315 676 201  
e-mail: happyend@happyend.cz  
internet: www.happyend.cz

### Použití nože:

- určen pro bezpečné otevírání obalů a především kartonových krabic
- konstrukce nože umožňuje otevírání obalů bez nebezpečí pořezání pracovníků a poškození zboží uvnitř obalů
- čepele lze vyměnit během několika vteřin
- vhodný pro muže i ženy, pro malou i velkou ruku
- vybaven plochou pro označení a identifikaci uživatele (logo firmy, jméno pracovníka apod.)



### Návod:

#### **A) Řezání:**

- 1) Tlačítko uprostřed nože zmáčknete a posuňte směrem dopředu, tím dojde k vysunutí čepele na požadovanou délku.
- 2) Vtlačte čepel do kartonu, který potřebujete otevřít, a táhněte nůž podélně kolem víka.
- 3) Po dokončení řezu je možné pomocí tlačítka vrátit čepel do původní polohy dovnitř těla nože.

#### **B) Výměna čepele:**

- 1) Odklopte otočnou zadní část nože, kde je umístěn zásobník náhradních čepelí.
- 2) Vezměte připravenou náhradní čepel a vložte ji na místo.
- 3) Nůž zavřete a zajistěte.



Uložení náhradní čepele



Plocha pro označení

Verze: 090516