



HAPPY END CZ, a.s.

Argentinská 3

170 00 Praha 7

tel.: +420 800 156 944 (Po-Pá 8:00-12:00)

e-mail: happyend@happyend.cz

web: www.happyend.cz

TECHNICKÝ LIST

Elektrický osvěžovač vzduchu

HC 121 096




Popis výrobku:

Automatický dávkovač vonné esence je vhodným zařízením pro zajištění příjemné vůně v uzavřeném prostoru. Dávkovač je vyroben ze stabilního materiálu odolného proti rozbití. Lehce omyvatelný hladký povrch brání ulpívání prachu a nečistot. Toto zařízení je řízeno senzorem a lze ho velmi jednoduše programovat pro samorozprašování v určitých intervalech anebo v denním nebo nočním režimu. Při správné funkci zařízení svítí zelená kontrolka. Červená kontrolka signalizuje vyprázdnění nádoby s vonnou esencí. Díky těmto všem možnostem je toto zařízení velmi úsporné při svém použití. Automatický dávkovač je uzamykatelný pomocí plastového klíče a je dodáván společně s jedním balením citrónové vonné esence a včetně montážního materiálu.


Technická data:

Rozměry:	80 × 80 × 200 mm
Hmotnost:	360 g
Materiál:	ABS plast
Napájení:	2 tužkové baterie AA (baterie nejsou součástí standardní dodávky)

Schéma:



Obrázek č. 1



Obrázek č. 2

Doporučené příslušenství:

HC 121041/1 – vonná esence citrónová ve spreji (290 ml) – obsahuje 3000 dávek

HC 121041 – vonná esence citrónová ve spreji – 6 ks v balení

- Extrémně hořlavý aerosol

- nevystavujte vlivu zdrojů zapálení -otevřeného ohně a přímého slunečního záření
- skladujte při teplotách do 50 °C
- ani plné ani prázdné nádoby neprorážejte ani neházejte do ohně
- nestříkejte do ohně ani na rozpálený materiál
- chraňte před dětmi

- 1 tlaková nádobka obsahuje 3000 dávek

- složení vonné esence je příznivé pro ochranu životního prostředí

Návod k použití:

- Montáž

- je doporučena v minimální výšce 2,2 m (montážní materiál je součástí dodávky)
- Zařízení je napájeno pomocí 2 tužkových, nejlépe alkalických, baterií AA (baterie nejsou součástí dodávky). Baterie vždy vkládejte a vyndávejte jen pokud je zařízení vypnuté.

- Možnosti nastavení:

- časový interval lze nastavit v délce 7,5 minut, 15 minut, 30 minut (viz Schéma obr. č. 2)
- lze nastavit činnost během dne, v noci nebo po dobu 24 hodin (viz Schéma obr. č. 2)
 - nastavení funkce po dobu 24 hodin – přístroj bude vypouštět vonné dávky v předem nastavených intervalech pod celou dobu 24 hodin stejně



HAPPY END CZ, a.s.

Argentinská 3

170 00 Praha 7

tel.: +420 800 156 944 (Po-Pá 8:00-12:00)

e-mail: happyend@happyend.cz

web: www.happyend.cz

-
- nastavení funkce během noci – přístroj bude vypouštět vonné dávky v předem nastavených intervalech pouze v případě, že nebude svítit světlo
 - nastavení funkce během dne – přístroj bude vypouštět vonné dávky pouze za denního světla nebo při rozsvícení světla.
 - **Náhradní náplň**
 - do přístroje se vkládá podle obrázku č. 1 v kapitole Schéma
 - po vložení baterií se přístroj aktivuje podle nastavení.
 - Pokud přístroj nefunguje, zkontrolujte vypínač ON/OFF
 - Po zapnutí přístroje začne blikat zelená LED kontrolka po dobu cca 5 s. V takovém případě je náplň s vonnou esencí připravena a ve správné poloze.
 - Pokud svítí červená LED kontrolka, znamená to, že je náplň vonné esence vyčerpána (po 3000 dávkách). V takovém případě je nutné náplň vyměnit za novou. Před výměnou je vždy nutné přístroj vypnout a tím dojde k vymazání záznamu o počtu použitých dávek. Pak červená LED kontrolka zhasne.
 - **Funkce CDS senzoru:**
 - Tento senzor identifikuje přítomnost nebo nepřítomnost světla a podle toho automaticky uvádí do provozu nebo vypíná přístroj při denním nebo nočním nastavení.

Likvidace:

Prázdné nádobky nepropichujte a nevhazujte do ohně. Obaly odevzdejte k recyklaci.