

# NÁVOD K POUŽITÍ



## Vyklápěcí a stohovací rám TRV

### NÁVOD K POUŽITÍ:

1. S vidlicemi VZV najedte do třmene rámu (poz. 1) a pojistný řetěz (poz. 2) rámu upevněte k vysokozdvižnému vozíku.
2. Vysokozdvižným vozíkem s upevněným rámem najedte k vyklápěcímu kontejneru a zachtejte ho tak, aby upevňovací čepy (poz. 3) zásobníku ležely v závěsech (poz. 4) rámu a vyklápěcí pojistka (poz. 5) byla zapadlá za západkou (poz. 6) kontejneru.
3. Nyní najedte vyklápěcím kontejnerem do požadované polohy.
4. Kontejner vyklopte pomocí ovládacího lanka (poz. 7).
5. Vyklopený zásobník postavte na zem a znova uchopte podle popisu v bodě 2.

Pozor: Dodržujte nosnost kombinace dopravního prostředku a namontovaného zařízení.

