

TECHNICKÝ LIST



Vyklápěč sudu s mechanismem otáčení řetězem PLN 2016

TECHNICKÁ DATA:

Rozměry:	100 × 100 × 40,5 cm
Nosnost:	300 kg
Hmotnost:	75 kg
Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	lak
Barva:	modrá

POPIS VÝROBKU:

Multifunkční vyklápěč je určený pro efektivní a jednoduchou manipulaci s plastovými a ocelovými sudy a jinými nádobami. Vyklápěč lze jednoduše připevnit na VZV nebo k jeřábu a s jeho pomocí lze sudy otáčet a vyprazdňovat. Robustní konstrukce nebrání řidiči ve výhledu. Nádoby jsou k zařízení během manipulace bezpečně připevněny pomocí popruhu. Otáčení pomocí řetězu je zpřevodováno tak, že nevyžaduje velkou sílu a lze sudy otáčet a vykládat ve větších výšce. Sudy lze pomocí tohoto zařízení otočit až o 360 °.

POUŽITÍ:

- Je vhodný pro manipulaci s těmito nádobami:
- ocelové sudy s víkem
 - ocelové sudy s výdejními otvory
 - ocelové sudy s obručemi
 - plastové sudy s víkem
 - objem sudů od 60 litrů do 220 litrů
 - nádoby na odpad o objemu 120/240 litrů



NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Najedte vidlemi VZV do kapes vyklápěče sudů.
2. Zajistěte vyklápěč na VZV pomocí pojistného řetězu.
3. Nyní najedte s vyklápěčem k sudu, který potřebujete vyklopit.
4. Připevněte sud k vyklápěči pomocí upínacího popruhu (viz bod 3) a utáhněte pomocí ráčny.
5. Nyní můžete přemístit vyklápěč se sudem pomocí VZV na potřebné místo a zvednou do potřebné výšky.
6. Otáčením pomocí řetězu překlopte sud do požadované polohy. Otáčením pomocí řetězu na opačnou stranu vrátíte sud do původní polohy.
7. Postavte sud na podlahu nebo podložku.
8. Pomocí ráčny uvolněte upínací popruh a sud vyjměte.



Verze 140618