



Návod k použití rolovací bezpečností zábrany s vozíkem

Obsah:

I. Upozornění

II. Návod k použití

II.1. Instalace rolovací bezpečnostní zábrany s vozíkem

II.2. Složení rolovací bezpečnostní zábrany s vozíkem

III. Údržba

I. Upozornění

Rolovací bezpečností zábrana je navržena především jako vizuální bariéra. Není vhodná k použití jako zajištění a připevnění osob či materiálu. Dále není vhodná jako ochranné zábradlí či záchytný systém. Není dovoleno pokládat jakýkoli náklad na kteroukoli část zábrany. Nesprávné použití zábrany může mít za následek smrt, zranění či poškození majetku.

Zajistěte, aby byla zábrana umístěna na bezpečném místě mimo pěší zónu či provoz vozidel.

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách a silném větru je nutné umístit na vozík a na gumové základny pro sloupky další zátěž, jako jsou pytle s pískem a jiné. Nedodržení může mít za následek smrt, zranění či poškození majetku.

II. Návod k použití

II.1. Instalace rolovací bezpečnostní zábrany s vozíkem

1.

Umístěte vozík na pevný a hladký povrch. Ujistěte se, že konec pletiva na zásobníku směřuje tam, kde později budou stát sloupky s gumovými základnami.

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách a silném větru je nutné umístit na vozík další zátěž, jako jsou například pytle s pískem a jiné. Nedodržení může mít za následek smrt, zranění či poškození majetku.



2.



Umístěte gumové základny sloupků tam, kde chcete umístit sloupky. Povrch musí být pevný a hladký. Rozestupy základen by měly být maximálně 3,7 m.

3.




Počínaje posledním sloupkem zasuněte postupně sloupky do gumových základen. Při instalaci středových sloupků se ujistěte, že háčky na uchycení pletiva jsou směrem od pěší zóny či provozu vozidel.

4.



Sejměte pojistku z kliky na zásobníku pletiva.



POZOR!! Pokud není klika zajištěna pojistkou, nepokládejte ruce na horní část zásobníku. Nedodržením si můžete způsobit zranění.

5.



Uchopte konec pletiva a tahem směrem ke sloupkům jej vyrolujete ze zásobníku. Vyrolování pletiva provádějte ze strany sloupků, kde jsou na nich háčky pro uchycení pletiva.

6.



Háček na konci pletiva připevněte na sloupek.


Pokud je pletivo zajištěno na koncovém sloupku, počínaje vrchním háčkem na středových sloupkách upevněte pletivo na sloupky.



7.



Je-li pletivo bezpečně uchyceno na sloupcích, navíňte přebytečné pletivo zpět do zásobníku a kliku zajistěte pojistkou.



POZOR!! Pokud není klika zajištěna pojistkou, nepokládejte ruce na horní část zásobníku. Nedodržením si můžete způsobit zranění.

8.



V případě nutnosti lze pletivo ze zásobníku odpojit nebo vyměnit.



II.2. Složení rolovací bezpečnostní zábrany s vozíkem

1.



Počínaje koncovým sloupkem odpojte pletivo od sloupků.

2.




Položte pletivo na zem.

V případě, že by pletivo leželo na místě, kde je suť nebo jiné nečistoty, je dobré, když pletivo ve svislé poloze drží další osoba.

3.



Odjistěte pojistku z kliky.



POZOR!! Pokud není klika zajištěna pojistkou, nepokládejte ruce na horní část zásobníku. Nedodržením si můžete způsobit zranění.



Otáčením kliky po směru hodinových ručiček naviňte pletivo. Ujistěte se, že spolu s pletivem nebyly navinuty nečistoty.

Zajistěte kliku pojistkou.

4.

Vyjměte sloupky z gumových základů a umístěte sloupky i základny zpět na vozík.

III. Údržba

1. Pravidelně kontrolujte šrouby, spojovací prvky a komponenty.
2. Průběžně se ujišťujte, že na pletivu a v zásobníku nejsou nečistoty.
3. Zábranu je možné umýt vlhkou utěrkou či houbou, šetrným čistícím prostředkem a teplou vodou.
4. Zábranu nepoužívejte v případě, že je poškozená.