



NÁVOD K POUŽITÍ



Kapesní bezpečnostní nůž s čepelí na pružině

NÁVOD K POUŽITÍ:

Vhodné pro řezání těchto materiálů:

- papírové kartony
- plastové pásy
- samosmršťovací fólie
- plastové pytle a sáčky
- samolepicí pásy

Výhody:

- skladný
- bezpečné přenášení ve složeném stavu
- výrazná barva pro vysokou viditelnost

Použití:

Uchopte nůž do pravé nebo levé ruky. Posuvníkem vysuňte čepel. Nepokládejte ruku do míst, kde budete řezat. Zabodněte čepel do řezaného materiálu a začněte řezat. Při dokončení řezání se čepel automaticky zasune zpět do nože.

Výměna čepele:

Šroubek na levé straně nože blízko čepele odšroubujte. Vyjměte použitou čepel a vložte novou. POUŽITOU ČEPEL VHOĎTE DO KONTEJNERU NA POUŽITÉ ČEPELE.