

# TECHNICKÝ LIST



## Zahrazovací sloupek 10 m, černá – černá / červená, BASIC - CV 731.17

### VLASTNOSTI:

Délka pásky:	10 m
Barva sloupku:	černá
Barva pásky:	černá / červená
Vhodné použití:	vnitřní prostory
Barva kazety:	stříbrná
Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	prášková barva
Rozměry výrobku:	Ø 35 × 108,5 cm
Rozměry sloupku:	Ø 6,3 × 108,5 cm
Rozměry základny:	Ø 35 cm
Šířka pásky:	5 cm
Hmotnost:	10 kg
Míra zabezpečení:	střední
Možnosti likvidace:	recyklace
Kompatibilita:	BASIC

### POPIS VÝROBKU:

Bezpečnostní zahrazovací sloupek s dlouhým návinem je vyroben z kvalitního materiálu. Povrchová úprava práškovou barvou zajišťuje vyšší odolnost vůči vnějším vlivům. Sloupek je připevněn ke kovové základně, která zajišťuje jeho stabilitu. Kazeta z odolného plastu se samonavíjecí páskou je vybavena zpomalovacím mechanismem, který zvyšuje bezpečnost a brání poranění v případě náhlého uvolnění pásky. Samonavíjecí páska je z polyesteru. Sloupek je dodáván v rozloženém stavu, a jeho montáž i demontáž je velmi jednoduchá.

### VÝHODY:

Výstražné pruhy na pásce zvyšují viditelnost vymezeného prostoru, a tím i bezpečnost.

### POUŽITÍ:

Zahrazovací sloupek se samonavíjecí páskou je vhodný pro použití do vnitřního prostředí, například pro vymezení



prostoru v prodejnách, ve výrobních halách, skladech, bankách, na kulturních akcích, nádražích, letištích, úřadech.

## OBSAH BALENÍ:

- trubka z nerezové oceli
- kryt podstavce z nerezové oceli
- těžká litinová základna s gumovým krytem zajišťující stabilitu
- samonavíjecí mechanismus s textilní páskou a brzdícím mechanismem
- spojovací materiál - pozinkovaný šroub s podložkou

## MONTÁŽNÍ NÁVOD:

1. Vybalte zboží z kartonu, zamezte poškrábání povrchu ostrými nástroji při rozbalování.
2. Odstraňte z výrobku ochranné prvky použité pro transport a výplňový materiál.
3. Zkompletujte po 1 ks jednotlivé prvky: trubici, základnu a její kryt a šroub s podložkou.
4. Nasadte kryt na základnu a přidržte při tom plastový kroužek na spodním okraji podstavce. Pak protáhněte zespodu otvorem v základně šroub s podložkou přes kryt až nahoru.
5. Přidržte prstem šroub a našroubujte na něj trubici - doporučeno montovat ve dvou pracovnících.
6. Přidržte trubici a zabraňte jejímu otáčení vzhledem k základně - trubice mohou mít ostrý okraj a mohlo by dojít k poškrábání krytu základny. Klíčem utáhněte montážní šroub tak, aby nedocházelo k protáčení trubice vzhledem k základně a nebylo možné vychýlení trubice vzhledem k základně.
7. Smontovaný sloupek odložte na místo, kde nebude překážet při montáži dalšího kusu.
8. Nahoru na sloupek připevněte kazetu se samonavíjecí páskou.

## NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Bezpečnostní sloupky jsou určeny pro usměrňování provozu, zamezení vstupu do prostor nebo jejich částí, apod. Vzhledem ke konstrukci a snadné manipulaci umožňují bezpečnostní sloupky použití v různých prostorových konfiguracích a tvorbu rychlého a estetického vymezení prostoru.
2. Volně stojící bezpečnostní sloupky nejsou vhodné pro usměrňování provozu dopravních prostředků.
3. Bezpečnostní sloupky jsou určeny pro použití v místnostech s normální vlhkostí.
4. Základní části sloupků jsou vyrobeny z nerezové oceli leštěné nebo kartáčované, některé díly jsou vyrobeny z černé oceli chráněné proti korozi (šrouby, vruty, podložky části mechanismu vinutí), proto je jejich odolnost vůči nadměrné vlhkosti omezena.
5. Bezpečnostní sloupky by měly být umístěny na rovném povrchu s plochou odpovídající průměru podstavce.
6. Není doporučeno používat bezpečnostní sloupky na šikmých plochách, na rampách, na příjezdových cestách a na schodech, apod.
7. Samonavíjecí páska by po vysunutí z mechanismu a připevnění na hlavici sousedního sloupku nebo v protikusu na stěně měla být rovnoběžně s podlahou. Proto je doporučeno pásku upínat k dalšímu sloupku nebo do protikusu pod úhlem 90 °.
8. Pásku je nutné vysouvat kolmo na boční plochu drážky s otvorem na hlavici pomalu konstantní rychlostí a bez škubání. V opačném případě může dojít k převrácení bezpečnostního sloupku jeho poškození nebo k poškození samonavíjecího mechanismu.
9. Některé koncovky samonavíjecího pásu jsou vybaveny pojistkou pro zamezení náhodného odpojení z drážky mechanismu. Před odpojením pásky je proto nutné nejdříve uvolnit pojistku.
10. Po odpojení pásky je nutné ji zasouvat do hlavice sloupku pomalu konstantní rychlostí, koncovku přidržet rukou a přibližovat se ke sloupku, do kterého se páska navíjí. Některé mechanismy jsou vybaveny brzdou, která sama zbrzdí rychlost zpětného navíjení.
11. Náhlé puštění koncovky pásky v okamžiku, kdy se navíjí zpět na hlavici, může mít za následek poškození samonavíjecího mechanismu bezpečnostního sloupku, nebo může být příčinou zranění.
12. V žádném případě není doporučeno:
  - Našlapovat na základnu a vychylovat sloupek ze svislé polohy
  - Škubat při vytahování navíjecím pásem
  - Vytahovat pás na větší vzdálenost než je pro sloupek uvedeno

- Věšet na pásce jakékoli předměty
- Šlapat na kryty sloupků

## SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA:

1. Je doporučeno skladovat bezpečnostní sloupky v svislé poloze nebo ve speciálních kontejnerech určených pro skladování.
2. Úložné prostory musí mít odpovídající velikost a výšku.
3. Je nepřijatelné skladovat bezpečnostní sloupky ve vodorovné poloze nebo v několika vrstvách na sobě, např. trubice na trubicích a podstavce na podstavcích.
4. Pokud je nutné přepravit bezpečnostní sloupky na dlouhé vzdálenosti, je nutné používat vhodné transportní vozíky umožňující přepravovat sloupky v jedné vrstvě, umístěné vedle sebe.
5. Při rozestavování v prostoru vyžadují sloupky šetrné zacházení, aby nedošlo k poškrábání nerezových povrchů nebo poškození těžítka následkem házení nebo převrácení.
6. Pro čištění používejte měkký suchý hadřík nebo vlhké utěrky a malé množství jemného saponátu a teplé vody.
7. Při čištění výrobků z nerezavějící oceli není doporučeno používat přípravky s obsahem chlóru, soli, kyselin a bělicích prostředků. Není doporučeno používat abrazivní prostředky, čisticí přípravky na stříbro a žíraviny. Pokud budou tato pravidla porušena, může dojít k trvalému poškození bezpečnostního sloupku.
8. Je doporučeno chránit sloupky před silným znečištěním.
9. Znečištěné pásy je doporučeno nahradit novými.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Na výrobek je standardní doba záruky. Záruční doba se počítá od data uvedeného na příslušné faktuře.
2. Záruka se vztahuje na vady výrobku, neviditelné pouhým okem, které brání řádnému fungování výrobku a které mohly vzniknout při výrobě nebo dokončování výrobku.
3. V případě, že byl výrobek dodavatelem opravován během záruční doby, prodlužuje se tato záruční doba o dobu trvání opravy.
4. Reklamacе v záruční době musí být oznámena telefonicky a potvrzena písemně doporučenou poštou, e-mailem nebo faxem. Reklamacе musí obsahovat příslušnou fotodokumentaci. Kupující je povinen dokázat skutečnost, že záruční doba nebyla ukončena.
5. Lhůta pro vyřízení reklamacе je 30 pracovních dní ode dne obdržení písemné reklamacе.
6. Záruka se nevztahuje na vady výrobku (včetně zničení nebo poškození výrobku v důsledku poškrábání, promáčknutí, zlomení, protržení apod.), které vznikly jinak než při výrobě a používání v rozporu s návodem použití, používáním výrobků k jiným účelům než pro které je výrobek určen nebo nesprávnou manipulací, údržbou a skladováním.
7. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a jiné poškození vzniklé při záplavách, požárech, při úmyslném poškození, vandalismu apod.
8. Záruka se nevztahuje na výměnu textilních pásek v případě jejich znečištění nebo mechanického poškození (přerušení, prořezání a protržení).

## SYSTÉM KOMPATIBILITY:

**Systém BASIC** je systém uchycení na zahrazovací sloupek. Jednoduchá aretace zajišťuje dostatečně bezpečné uchycení pásy. **Tento systém je kompatibilní pouze se zahrazovacími sloupky, kazetami aj. příslušenstvím s označením BASIC.** Systém je možné doplnit informačním rámečkem ve formátu A4 na výšku.

V Praze dne 25. 5. 2023