

NÁVOD K POUŽITÍ



PIS

POW

POS

TBLO



Pin Out ABB MS325 Miniaturní univerzální uzávěr

Sada miniaturních uzávěrů jističů BY C4BDD


SLOŽENÍ:

Tato sada obsahuje 6 miniaturních uzávěrů jističů

BY 0162DD – miniaturní uzávěr (POS = Pin-Out-Standard)



BY 0162E0 – miniaturní uzávěr (PIS = Pin-In-Standard)



BY 0162E3 – miniaturní uzávěr (POW = Pin-Out-Wide)




BY 0162E6 – miniaturní uzávěr (TBLO= Tie-Bar)



BY 0247B9 – miniaturní uzávěr jističe ABB MS325 (Pin Out pro ABB jističe řady MS325)



BY 02480A – miniaturní univerzální uzávěr jističe



Tyto miniaturní jističe lze použít na většinu Evropských jističů. Používají se jednoduše bez nutnosti použití dalšího nářadí.

- 1) Miniaturní uzávěry POS, PIS, POW a PIN Out ABB se ovládají černým tlačítkem.
- 2) Miniaturní uzávěr PIN Out ABB MS325 je určen pro komponenty ABB řady MS 325.
- 3) Miniaturní uzávěr TBLO a miniaturní univerzální uzávěr se ovládá kolečkem pomocí palce.
- 4) Po upevnění uzávěru na jistič a povolte tlačítko.
- 5) Vložte zámek do oka uzávěru (zámek není součástí standardní dodávky).
- 6) Tímto způsobem je ovládání jističe zabezpečeno proti neoprávněnému použití.
- 7) Uzamčením visacího zámku zajistíte, že ovládání páky spínače je ztížené a je možné jen po překonání překážek.
- 8) Na zajištěnou část je možné viditelně umístit informační visačku (není součástí dodávky), která obsahuje důležité informace, kdy a kým bylo spínací tlačítko zajištěno. Na visačce by měla být umístěna také výstraha a informace, že zařízení není připraveno k provozu.

**BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:**

V případě zvýšení teploty uzávěru nad mez stanovenou teplotní odolností materiálu nebo v případě požáru může dojít k roztavení materiálu. V takovém případě zamezte styku roztaveného materiálu s pokožkou, hrozí nebezpečí zasažení taveninou a popálení pokožky.

Verze 220818