

NÁVOD K POUŽITÍ



PRO PLUS - Bezpečnostní nůž s rozřezávačem

VLASTNOSTI ČEPELE:

- bezpečnostní mechanismus zasunutí čepele
- dvojnásobně použitelná čepel
- jednoduchá výměna čepele bez pomocného náradí
- uvnitř nože je ukryto pět náhradních čepelí

NÁVOD K POUŽITÍ:

Vhodné pro řezání těchto materiálů:

- papírové kartony
- guma
- plastové pásy
- samosmršťovací fólie
- plastové pytle a sáčky
- samolepicí pásy

Výhody:

- vybaven integrovaným rozřezávačem obalového materiálu



Použití:

Uchopte nůž do pravé nebo levé ruky. Posuvníkem směrem dopředu vysuňte čepel. Nepokládejte ruku do míst, kde budete řezat. Zabodněte čepel do řezaného materiálu a začněte řezat. Po dokončení se čepel automaticky zasune zpět do nože. Rozřezávačem lze snadno a pohodlně rozřezávat plastové pásky, fólie a další.

Výměna čepele:

V zadní části nože stiskněte tlačítko, vysune se zásobník na čepele. Vyjměte jednu novou čepel a zacvakněte zásobník zpět do nože. V přední části nože stiskněte červené tlačítko vytáhněte z nože použitou čepel. Vložte novou čepel. Použitou čepel vyhodte do boxu na použité čepele.

