

NÁVOD K POUŽITÍ



Kapesní bezpečnostní nůž s čepelí na pružině

NÁVOD K POUŽITÍ:

Vhodné pro řezání těchto materiálů:

- papírové kartony
- plastové pásky
- samosmršťovací fólie
- plastové pytle a sáčky
- samolepicí pásky

Výhody:

- skladný
- bezpečné přenášení ve složeném stavu
- výrazná barva pro vysokou viditelnost

Použití:

Uchopte nůž do pravé nebo levé ruky. Posuvníkem vysuňte čepel. Nepokládejte ruku do míst, kde budete řezat. Zabodněte čepel do řezaného materiálu a začněte řezat. Při dokončení řezání se čepel automaticky zasune zpět do nože.

