



TECHNICKÝ LIST



Havarijní souprava HSP, olejová, 50 l - HSPS - O

VLASTNOSTI:

Produktová řada:	HSP
Druh sorpce:	olejová
Velikost:	malá
Sorpční kapacita:	50 l
Hmotnost:	6,6 kg
Velikost havarijní soupravy:	malá

POPIS VÝROBU:

Havarijní souprava je složena tak, aby se s její pomocí mohly jednoduše, rychle a účinně zlikvidovat úniky oleje, tuků a látek ropného původu a následně vše uklidit. Obsahuje hydrofobní sorbenty, ochranné pomůcky a těsnící prostředky. Díky havarijní soupravě lze předejít závažnějším ekologickým haváriím a významným škodám na majetku.

VÝHODY:

- nízká hmotnost
- možnost okamžitého použití
- jednoduchá manipulace

POUŽITÍ:

Tato malá ekologická souprava v pevném kbelíku s uchy je určena k rychlému zásahu při úniku nebezpečných látek a jejich následnému úklidu. Hodí se pro dílny, garáže, menší servisy nebo drobné provozovny. Jejím prostřednictvím lze předejít závažnějším ekologickým haváriím a významným škodám na majetku.

OBECNÝ POSTUP PŘI HAVÁRII:**1. Zajistěte svou bezpečnost**

Otevřete havarijní soupravu a nasadte si ochranné pomůcky:



- brýle
- respirátor/obličejobavá maska
- rukavice
- ochrannou kombinézu (pokud je součástí soupravy)

2. Zajistěte osoby nacházející se na místě havárie tak, aby byly z dosahu působení chemikálií. Zraněné ošetřete, a pokud je to možné, obnovte základní tělesné funkce, a zajistěte příjezd záchranářů.

3. V případě větší havárie místo ohraničte výstražnou páskou (pokud je součástí soupravy). Za nepříznivých povětrnostních a světelných podmínek můžete pro označení a osvětlení použít výstražná chemická světla nebo jiné zdroje světla, pokud jsou součástí soupravy.

4. Zamezte dalšímu úniku nebezpečných kapalin:

- *těsnicím tmelem utěsněte otvory, kterými unikají nebezpečné kapaliny*

- pro odstranění uniklých kapalin použijte sorpční prostředky, které jsou součástí dané soupravy:

- *sorpčními rohožemi/polštáři/popř. jinými dostupnými sorbenty lze odsát uniklou kapalinu*
- *sorpčními hady lze ohraničit uniklou kapalinu*
- *kanalizační ucpávkou lze utěsnit nejbližší kanalizační vpusť*

5. Úklid:

Použité sorbenty shromážděte a vložte do PE pytlů a označte nálepkou „NEBEZPEČNÝ ODPAD“. Nebezpečný odpad v pytlech můžete umístit do obalu, ve kterém je souprava dodána.

LIKVIDACE POUŽITÝCH SORBENTŮ:

Likvidace použitých sorbentů se řídí podle vlastností absorbovaných kapalin, dle interních pokynů pro manipulaci s chemikáliemi a také dle zákonů – důležitými zákony jsou č. 185/2001 Sb. o odpadech nebo zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a směsích. Nebezpečné odpady doporučujeme předat specializované firmě pro likvidaci nebezpečných látek.

SLOŽENÍ:

	Název	Počet	Katalogové číslo	
	Olejová sorpční rohož, lehká, STANDARD, 50 x 40 cm, 1 ks	30 ks	OPL 5040/1	
	Olejový sorpční had, Ø 8 x 120 cm, 1 ks	2 ks	OSM 8120/1	
	Olejový sorpční polštář, 35 x 30 cm, 1 ks	2 ks	OCM 3035/1	
	Etiketa HS - malá, návod k použití, CZ	1 ks	EHS CMNA	
	Etiketa HS - malá, olejová, CZ	1 ks	EHS CMO	
	Pytel na použité sorbenty	1 ks	DHS 9021	
	Těsnící tmel nemrznoucí 0,5 l	1 ks	PN 5 PMPA	
	Plastové vědro	1 ks	PL 35L	
	Nálepka NEBEZPEČNÝ ODPAD, 10,5 x 15cm	1 ks	DHS NNO	
	Ochranné brýle	1 ks	DHS OBR	
	Ochranné rukavice	1 balení	DHS RUCH	
	Ochranný respirátor FFP2, skládaný bez ventilku, EN 149	1 ks	DHS RECH/1	
	Plastový sáček 25 x 35 cm, samouzavírací	1 ks	VY PE SA - PEM	

V Praze dne 13. 7. 2023