

TECHNICKÝ LIST



Vlhčené průmyslové utěrky pro citlivé čištění HC VU03

TECHNICKÁ DATA:

Rozměry utěrky:	20 × 30 cm
Počet utěrek v dóze:	80 ks
Rozměry dózy:	Ø 11 × 24,5 cm
Hmotnost:	0,85 kg
Materiál:	50 % polyester/50 % viskóza
Barva:	bílá



POPIS VÝROBKU:

Vlhčené utěrky VU03 jsou kvalitní průmyslové savé utěrky z netkané textilie spunlace. S děrovanou strukturou. Vysoký obsah vláken přírodního původu (viskózová vlákna z rychle rostoucího bambusu) společně s děrovanou strukturou zajišťuje dostatečnou saturaci utěrek vlhčicí kapalinou. Utěrky HC VU03 byly dermatologicky testovány. Utěrky jsou dostatečně pevné za mokra i za sucha, jsou odolné vůči působení ředidel, rozpouštědel a neagresivních chemikálií, mají příjemný měkký povrch a z povrchu neuvolňují vlákna. Vlastnosti utěrek umožňují jejich opakované použití. Díky perforaci lze utěrky z dózy snadno utrhnout a okamžitě použít.

SLOŽENÍ VLNĚČICÍ KAPALINY:

Voda, izopropylalkohol, propylenglykolbutyléter, citrusové terpeny, DMDM hydantoin, uhličitán sodný, monohydrát cetylpyridinchloridu, cocoamfodiaceát disodný, metylchloroizothiazolinon, metylizothiazolinon, extrakt z listů Aloe barbadensis (Aloe vera).

PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ:

Vlhčené průmyslové utěrky HC VU03 skladujte uzavřené, za normální teploty do 30 °C a bez přístupu přímého slunečního záření.

**POUŽITÍ:**

Vlhčené průmyslové utěrky HC VU03 jsou určeny pro:

- odstranění polosuchých (nevytvrzených) tmelů a silikonů, vypěnitelných těsnicích prostředků, vodou ředitelných barev, inkoustů, lepidel, zažrané špíny a nečistot
- čištění obtížně dostupných míst
- čištění a leštění jemných povrchů
- opakované použití (lze je máchat a ždímat)
- čištění výrobků, polotovarů a ploch
- utírání a čištění rukou
- prostředí citlivá na prach

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Otevřete dózu a odstraňte krycí fólii.
2. Vytáhněte cíp utěrky ze středu návinu a protáhněte středem otvoru ve víku dózy.
3. Zavřete dózu, nyní jsou vlhčené utěrky připraveny k použití.
 - o Je doporučeno utěrky nejdříve vyzkoušet na malé části čištěného povrchu.
 - o Po odebrání potřebných utěrek zavírejte malé víčko dózy, zabráníte tím vysychání.
 - o Utěrky jsou dermatologicky testovány. Pokud při jejich používání zpozorujete podráždění pokožky, je doporučeno přestat utěrky používat nebo je používat v ochranných rukavicích.
 - o Při dlouhodobém používání je doporučeno používat ochranné rukavice.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- o Zamezte přímému kontaktu s očima a poraněnou pokožkou.
- o Zamezte působení horka, přímého slunečního záření a otevřeného plamene.
- o Utěrky nejsou určeny pro děti.

LIKVIDACE:

Čisté utěrky lze recyklovat nebo likvidovat spalováním, utěrky jsou částečně biodegradabilní. Znečištěné utěrky lze spalovat, režim spalování se řídí podle chemikálie, kterou je utěrka znečištěna.