



HAPPY END CZ, a.s.
Argentinská 3
170 00 Praha 7
tel.: +420 800 156 944
(Po-Pá 8:00 až 16:00)
e-mail: happyend@happyend.cz
web: www.happyend.cz

TECHNICKÝ LIST

Certifikovaná dělená skříň pro skladování chemikálií B80-6533-A



Popis výrobku:

Certifikovaná dělená skříň je určena pro bezpečné skladování látek ohrožujících vodu a vodní zdroje, toxických a velmi toxických chemikálií uvnitř výrobních a skladových objektů. Tato skříň je rozdělena na tři oddělené skladovací části se samostatnými uzamykatelnými dveřky. Skříň je vybavena záchytnou vanou a 2 policemi se záchytným objemem. Police jsou aretovány proti převrhnutí. Dveře jsou vybaveny přihrádkou na dokumenty, větracími otvory a cylindrickým zámkem pro možnost uzamykání. Na vrchní straně skříně je umístěn vývod pro připojení k ventilačnímu systému pro odtah znečištěného vzduchu a výměnu vzduchu. Každá skříň je označena štítkem s důležitými údaji o certifikaci. Každý oddělený prostor je vhodné označit příslušným značením GHS podle vlastností skladovaných látek. **Při poškození nebo odstranění tohoto štítku ztrácí skříň certifikát!!!**

Technická data:

Hlavní vnější rozměry:	600 × 570 × 1935 mm (d × h × v)
Hlavní vnitřní rozměry:	564 × 512 × 1890 mm (d × h × v)
Počet dveří:	3 – otevírané doprava
Hmotnost:	61 kg
Objem záchytné vany:	30 l
Objem záchytné police:	2 × 20 l
Počet polic:	2
Nosnost police:	50 kg
Nosnost záchytné vany:	50 kg
Interval nastavení výšky polic:	25 mm
Materiál:	ocelový plech



HAPPY END CZ, a.s.
Argentinská 3
170 00 Praha 7
tel.: +420 800 156 944
(Po-Pá 8:00 až 16:00)
e-mail: happyend@happyend.cz
web: www.happyend.cz

Povrchová úprava: prášková barva
Barva:
- korpus: světle šedá RAL 7035
- dveře: světle šedá RAL 7035

Celková kapacita:
- záchytný objem: 70 l
- nosnost: 150 kg

Certifikát: **Značka Ü - TÜV Nord Systems – DiBt Berlin**
(podle Směrnice pro ocelové výrobky 2011-09 - těsnost spojů a svárů)

Použití:

Tato skříň je doporučena pro bezpečné skladování chemikálií, které mohou ohrožovat vodní zdroje a kvalitu vody, toxických a velmi toxických kapalin. V této skříni je možné skladovat i žíravé a agresivní látky – v takovém případě doporučujeme dovybavit spodní záchytnou vanu a police chemicky odolnou PE vložkou.

Doporučené příslušenství:

- Přídavná police se záchytným prostorem **B80-6135-A**
- PE vložka do záchytné police pro skladování agresivních látek **B80-6137-A**
- PE vložka pro spodní záchytnou vanu pro skladování agresivních látek **B80-6136-A**
- Děrovaná vložka do spodní záchytné vany pro zachování objemu **B80-6520-A**
- Výsuvná záchytná police **B80-6146-A** – umožňuje lepší a pohodlnější přístup ke skladovaným chemikáliím
- PE vložka do záchytné výsuvné police pro skladování agresivních látek **B80-6524-A**
- Zařízení pro odtah a výměnu vzduchu dle výběru:
 - Nástavec pro nucené odvětrávání **B80-2842-A**
 - Nástavec pro nucené odvětrávání s monitoringem výměny vzduchu **B80-2843-A**
 - Nástavec s oběhovým filtrem **B80-2880-A**
 - Náhradní filtr pro nástavec s oběhovým filtrem **2882-A**

Důležité upozornění:

Polyetylenové vložky do záchytné vany, záchytných polic a do výsuvných záchytných polic jsou pevně navařeny na ocelový podklad. Proto je nutné je objednat současně se skříní, popřípadě současně s přídavnými policiemi.

Návod:

Skříň je nutné umístit na rovný povrch. Je nutné provádět pravidelnou kontrolu a případné úniky kapalin ihned po zjištění odstraňovat. Je doporučeno dbát na to, aby v jedné skříni byly skladovány chemikálie, které spolu nereagují a nevytvářejí nebezpečné zplodiny.

Případnou výměnu zámku zajišťuje speciálně vyškolený servisní technik.

Verze 15.9.2017