

TECHNICKÝ LIST



Certifikovaná dělená skříň pro skladování chemikálií B80-6543-A

TECHNICKÁ DATA:

Hlavní vnější rozměry:	1 200 × 570 × 1935 mm (d × h × v)
Hlavní vnitřní rozměry:	2 × 564 × 512 × 1890 mm (d × h × v)
Počet dveří:	4
Hmotnost:	120 kg
Objem záchytné vany:	2 × 30 l
Objem záchytné police:	6 × 20 l
Počet polic:	6
Nosnost police:	50 kg
Nosnost záchytné vany:	50 kg
Interval nastavení výšky polic:	25 mm
Materiál:	ocelový plech
Povrchová úprava:	prášková barva
Barva:	
- korpus:	světle šedá RAL 7035
- dveře:	červená RAL 3000
Celková kapacita:	
- záchytný objem:	180 l
- nosnost:	400 kg

CERTIFIKÁT:

Značka Ü - TÜV Nord Systems – DiBt Berlin
(podle Směrnice pro ocelové výrobky 2011-09 - těsnost
spojů a svarů)

POPIS VÝROBKU:

Certifikovaná dělená skříň je určena pro bezpečné skladování látek ohrožujících vodu a vodní zdroje, toxických a velmi toxických chemikálií uvnitř výrobních a skladových objektů. Tato skříň je rozdělena na čtyři oddělené skladovací části se samostatnými uzamykatelnými dvířky. Skříň je vybavena 2 záchytnými vanami a 6 výškově nastavitelnými policemi se záchytným objemem. Police jsou aretovány proti převrnutí. Dveře jsou vybaveny přihrádkou na dokumenty, větracími otvory a cylindrickým zámekem pro možnost uzamykání. Na vrchní straně skříně je umístěn vývod pro připojení k ventilačnímu systému pro odtah znečištěného vzduchu a výměnu vzduchu. Každá skříň je označena štítkem s důležitými údaji o certifikaci. Každý oddělený prostor je vhodné označit příslušným značením GHS podle vlastností skladovaných látek. **Při poškození nebo odstranění tohoto štítku ztrácí skříň certifikát!!!**

POUŽITÍ:

Tato skříň je doporučena pro bezpečné skladování chemikálií, které mohou ohrožovat vodní zdroje a kvalitu vody, toxických a velmi toxických kapalin. V této skříni je možné skladovat i žíravé a agresivní látky – v takovém případě doporučujeme dovybavit spodní záchytnou vanu a police chemicky odolnou PE vložkou.

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

- Přídavná police se záchytným prostorem **B80-6135-A**
- PE vložka do záchytné police pro skladování agresivních látek **B80-6137-A**
- PE vložka pro spodní záchytnou vanu pro skladování agresivních látek **B80-6136-A**
- Děrovaná vložka do spodní záchytné vany pro zachování objemu **B80-6520-A**
- Výsuvná záchytná police **B80-6146-A** – umožňuje lepší a pohodlnější přístup ke skladovaným chemikáliím
- PE vložka do záchytné výsuvné police pro skladování agresivních látek **B80-6524-A**
- Zařízení pro odtah a výměnu vzduchu dle výběru:
 - o Nástavec pro nucené odvětrávání **B80-2842-A**
 - o Nástavec pro nucené odvětrávání s monitoringem výměny vzduchu **B80-2843-A**
 - o Nástavec s oběhovým filtrem **B80-2880-A**
 - o Náhradní filtr pro nástavec s oběhovým filtrem **2882-A**

Důležité upozornění:

Polyetylenové vložky do záchytné vany, záchytných polic a do výsuvných záchytných polic jsou pevně navařeny na ocelový podklad. Proto je nutné je objednat současně se skříní, popřípadě současně s přídavnými policemi.

NÁVOD:

Skříň je nutné umístit na rovný povrch. Je nutné provádět pravidelnou kontrolu a případné úniky kapalin ihned po zjištění odstraňovat. Je doporučeno dbát na to, aby v jedné skříni byly skladovány chemikálie, které spolu nereagují a nevytvářejí nebezpečné zplodiny.

Případnou výměnu zámku zajišťuje speciálně vyškolený servisní technik.