



NÁVOD K POUŽITÍ



Chladicí vesta přes hlavu UNISIZE

NÁVOD K POUŽITÍ:

Aktivace

Chladicí prostředky jsou dodávány s krystaly uvnitř, které se po ponoření do vody přemění v gel. Je tedy nutné před prvním použitím a poté vždy, když gel vyschne, ponořit chladicí prostředek do vody na maximálně 15 minut. Kapsy by měly být naplněny, ale ne přeplněny.

Po vyjmutí produktu z vody jemně vyždímějte a pověste, dokud není tkanina úplně suchá. Nyní je produkt aktivován.

Chlazení

Produkt musí být před použitím vždy aktivován. Aktivovaný a usušený může být produkt skladován v lednici nebo mrazničce (ne v dodávaném plastovém vaku). Doporučujeme skladovat bez jakéhokoli obalu.

Před skladováním v lednici nebo mrazničce se ujistěte, že tkanina je úplně suchá. Zabráníte tak vzniku plísní.

Produkt může být také vložen do plastového vaku, ve kterém byl dodán, a ponořen do ledové vody.

Pokud je chladicí prostředek úplně zmražen, je možné ho zlámat a promáčkat, aby byl více flexibilní.

Pokud gel začne vysychat, ponořte ho do vody na 5 - 10 minut, tak aby se kapsy s krystaly/gelem opět naplnily.

Opakujte vždy, když je to nutné.

Produkt může být použit také teplý. Musí být aktivován a poté vložen na 30 vteřin do mikrovlnné trouby nebo dokud není dosaženo požadované teploty. Je NEZBYTNÉ zkontrolovat, zda produkt není příliš horký, aby se předešlo opaření a popáleninám.

Skladování

Jednou aktivovaný produkt může být skladován v mrazničce, okamžitě připravený k použití. Alternativně aktivovaný produkt musí být pověšen do větraného prostoru.

V případě skladování chladicího prostředku na delší dobu, nechte produkt úplně vyschnout (vrácení gelu do krystalické podoby, 3 dny ve větraném prostoru) a poté pověste ve větraném prostoru. Pro opětovné použití znovu aktivujte.

Praní

Perte v ruce v teplé mýdlové vodě 2 minuty a nechte uschnout.

Pokud chladicí prostředek potřebuje aktivaci/reaktivaci, je možné použít krátký šetrný prací program. Program by měl být co nejkratší, aby produkt nebyl příliš dlouho ponořený ve vodě a kapsy s gelem by se tím přeplnily. Nepoužívejte



bělidlo. Nežehlete. Nepoužívejte chemické čištění. Nepoužívejte aviváž. Po praní se někdy se může objevit na povrchu produktu trochu gelu, ale to není chyba. Jednoduše ho z produktu setřete.

Poznámka

- Nikdy nenechávejte vlhké nebo mokré chladicí prostředky v plastovém vaku delší dobu, mohla by vzniknout plíseň.
- Chladicí prostředky by neměly být používány déle jak 4 hodiny v kuse. Po 4 hodinách je nutné alespoň na 1 hodinu chladicí prostředek sejmout.
- Gelové krystaly nedráždí pokožku a sliznice, kůže je neabsorbuje a jsou netoxické.

Doporučení pro průmyslové použití

Chladicí prostředky mohou ochladit kůži až o 17 °C. To stabilizuje přirozenou tělesnou teplotu. Je to nejlepší způsob, jak podpořit přirozený chladicí systém těla. Pro kontinuální ochlazování je možné například použít více vest za sebou. Tyto chladicí prostředky jsou ale navrženy spíše jako bezpečnostní vybavení než jako pohodlný oděv. Pro využití vlastností chladicích prostředků není nutné je nosit kontinuálně.

Po sejmutí chladicího prostředku, pokud byl nošen 15 až 30 minut, zůstává chladicí účinek ještě delší dobu. Tato doba je závislá na okolní teplotě a fyzické aktivitě nositele. Ochlazení pokožky podpoří přirozený ochlazovací systém těla, který snižuje riziko přehřátí těla.

Upozornění

Při používání chladicích prostředků je nutné dbát zdravotního stavu nositele, a popřípadě v některých případech konzultovat jejich používání s lékařem. Zvláště dbejte na bezpečnost, pokud chladicí prostředek nosí dítě, starší člověk, invalida, nemocný nebo spící člověk.

Při požití vyhledejte lékařskou pomoc.