

TECHNICKÝ LIST



Certifikovaná uzamykatelná skříň - B80-6262-A

VLASTNOSTI:

Rozměry výrobku:	150 × 50 × 195 cm
Záchytný objem:	30 l
Hmotnost:	120 kg
Barva:	šedá (RAL 7035)
Materiál:	ocel
Povrchová úprava:	prášková barva
Typ dveří:	posuvné plné
Možnost uzamykání:	ANO
Počet zámků:	1 ks
Typ polic:	standardní: 6 x
Interval nastavení výšky polic:	25 mm
Možnost připojení nucené ventilace:	ANO
Certifikát:	Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin

POPIS VÝROBKU:

Certifikovaná bezpečnostní skříň je vyrobena z **kvalitního a odolného materiálu**. Na úpravu povrchu byla aplikována kvalitní **prášková barva**. Díky tomu je povrch odolný proti korozi a je zvýšena i jeho chemická a mechanická odolnost. Těsnost spojů a svárů záchytné vany a polic dokládá certifikát Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin.

POUŽITÍ:

Bezpečný způsob skladování **zvyšuje kvalitu pracovního prostředí** a **napomáhá chránit vodní zdroje a kvalitu vody** například ve výrobních halách a skladových objektech. Jsou vhodné pro **uskladnění nehořlavých a také toxických a velmi toxických kapalin**.

TYP DVEŘÍ:

Skladovací prostory jsou uzavřeny za **posuvnými dveřmi**, které jsou zesíleny v části rukojetí a je možné je uzamknout. Tato varianta posuvných dveří je výhodná zvláště v prostorách, kde je na pracovišti málo místa.



VNITŘNÍ VYBAVENÍ:

Skladovací prostory ve skříni jsou rozděleny pomocí střední přepážky na dvě části. Vnitřní prostor skříně je vybaven:

- policemi, které jsou výškově nastavitelné a zajištěné proti převrácení. Nosnost police je **50 kg**.
- záchytnou vanou ve spodní části skříně, která slouží k zachycení úkapů skladovaných kapalin.

SKLADOVANÉ NÁDOBY:

Skříň je určena pro bezpečné skladování nebezpečných kapalin v malých nádobách.

UZAMYKÁNÍ:

Dveře skříně jsou vybaveny cylindrickým zámkem se dvěma klíči. Případnou výměnu zámku zajišťuje speciálně vyškolený servisní technik.

VENTILAČNÍ SYSTÉM:

Dveře a strop skříně mají větrací otvory pro výměnu vzduchu. Na vrchní straně skříně je umístěn vývod pro připojení k ventilačnímu systému pro odtah a výměnu znečištěného vzduchu.

UPOZORNĚNÍ:

Pro bezpečné skladování kapalin je nutné:

- umístit skříň na rovný povrch
- provádět pravidelnou kontrolu a případné úniky kapalin ihned odstranit
- skladovat společně pouze chemikálie, které spolu nereagují a nevytvářejí nebezpečné sloučeniny

DOPORUČENÍ:

Pokud jsou v bezpečnostní skříni uskladněny chemikálie klasifikované jako **nebezpečné**, doporučujeme skříň označit příslušným **GHS značením**, které upozorní na druh a vlastnosti skladovaných látek. V případě skladování **agresivních chemikálií** také doporučujeme vybavit záchytné police nebo záchytné vany **polyetylenovými vložkami**, které zvyšují chemickou odolnost a výrazně prodlužují životnost celé skříně. PE vložky jsou pevně navařeny na ocelový podklad, proto je nutné je objednat zároveň se skříní nebo s příslušnou záchytnou vanou.

VHODNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Tuto skříň je možné dovybavit například děrovaným roštem do záchytné vany pro zachování záchytného objemu, chemicky odolnými polyetylenovými vložkami do záchytných van pro případ skladování agresivních chemikálií, zařízení pro kontrolovaný odvod a výměnu znečištěného vzduchu atd. Pokud byste potřebovali poradit, které vybavení je nejvhodnější právě ve vašem případě, **neváhejte se obrátit na naše produktové specialisty**. Rádi vám pomohou najít optimální řešení pro bezpečné skladování kapalin ve vašem provozu.

V Praze dne 15. 11. 2023