

# TECHNICKÝ LIST



## Certifikovaná skříň pro skladování chemikálií ve dvou 200 l sudech B80-6246-A

### TECHNICKÁ DATA:

Hlavní vnější rozměry:	1500 × 660 × 1950 mm (d × h × v)
Hlavní vnitřní rozměry:	1475 × 618 × 1694* mm (d × h × v) *odečtena výška z. vany
Počet dveří:	2 – ocelové plné modré
Hmotnost:	145 kg
Objem záchytné vany:	220 l
Objem záchytné police:	20 l
Počet polic:	1
Nosnost police:	50 kg
Interval výšky polic:	25 mm
Materiál:	ocelový plech o tloušťce 3 mm
Povrchová úprava:	prášková barva světle šedá RAL 7035/ modrá RAL 5015
Celková kapacita:	240 l/550 kg

### CERTIFIKÁT:

Značka Ü - TÜV Nord Systems - DIBt Berlin  
(podle Směrnice pro ocelové výrobky 2011-09-  
těsnost spojů a svárů)

### POPIS VÝROBKU:

Certifikovaná skříň je určena pro bezpečné skladování látek ohrožujících vodu a vodní zdroje, toxických a velmi toxických chemikálií uvnitř výrobních a skladových objektů. Skříň je vybavena záchytnou vanou a 1 výškově nastavitelnou policí se záchytným objemem. Dveře jsou vybaveny větracími otvory a cylindrickým zámkem pro možnost uzamykání. Na vrchní straně skříně je umístěn vývod pro připojení k ventilačnímu systému pro odtah znečištěného vzduchu a výměnu vzduchu. Každá skříň je označena štítkem s důležitými údaji o certifikaci.  
**Při poškození nebo odstranění tohoto štítku ztrácí skříň certifikát!!!**

### POUŽITÍ:

Tato skříň je doporučena pro bezpečné skladování chemikálií, které mohou ohrožovat vodní zdroje a kvalitu vody, toxických a velmi toxických kapalin. Skladování je možné ve dvou sudech do objemu 200 litrů

#### **DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

- Zařízení pro odtah a výměnu vzduchu dle výběru:
  - o Nástavec pro nucené odvětrávání **B80-2842-A**  
Nástavec pro nucené odvětrávání s monitoringem výměny vzduchu **B80-2843-A**
  - o Nástavec s oběhovým filtrem **B80-2880-A**
  - o Náhradní filtr pro nástavec s oběhovým filtrem **B80-2882-A**

#### **NÁVOD:**

Skříň je nutné umístit na rovný povrch. Je nutné provádět pravidelnou kontrolu a případné úniky kapalin ihned po zjištění odstraňovat. Je doporučeno dbát na to, aby v jedné skříni byly skladovány chemikálie, které spolu nereagují a nevytvářejí nebezpečné zplodiny.

Případnou výměnu zámku zajišťuje speciálně vyškolený servisní technik.