


# NÁVOD K POUŽITÍ

## SENZOR SE ZVUKOVÝM A SVĚTELNÝM SIGNÁLEM ZABRAŇUJÍCÍ STŘETU - DP COLCON

- 1.) Instalace senzoru zabraňujícího střetu je velice jednoduchá. Senzor je dodáván se vším potřebným k instalaci na kovový roh. Odstraňte pojistku proti vybití baterie pro aktivaci senzoru a umístěte na kovový roh. Přístroj začne na 30 vteřin blikat a zatím se přizpůsobí okolnímu prostředí. Ve chvíli, kdy přestane blikat, je připraven k použití.



- 2.) LED světla začnou blikat ve chvíli, kdy se zařízení začne zorientovávat v novém prostředí. V této chvíli také bliká modrá kontrolka indikace nízké baterie.



- 3.) Umístění na kovový sloupek je jednoduché. Integrované magnety přichycené na sloupek drží přístroj na místě - stačí ho přiložit ve vámi zvolené výšce. Poté ho doporučujeme stahovacím páskem připevnit ke sloupku. Ten senzor zachytí v případě, že by byl sražen ze své pozice.



- 4.) Jak to funguje? Ve chvíli kdy senzor zachytí pohyb na obou stranách, spustí se světelný a zvukový signál, aby upozornil na hrozící kolizi. Signál pokračuje po dobu, dokud pohyb na 3 vteřiny neustane.



V Praze dne 20.1.2020