

# NÁVOD K POUŽITÍ



## Kabelový uzávěr s ocelovým/nylonovým kabelem

### BY 0C6FF/BY 0C6FD

- 1) Roztáhněte od sebe rukojeti uzávěru do co nejvíce otevřené pozice (pod úhlem 90°). V okamžiku, kdy rukojeť uzávěru dosáhne maximální otevřené pozice, „klikne“ a zůstane v této poloze do další manipulace. Manipulace s kabelem v této poloze je bez odporu.
- 2) Protáhněte kabel tělem uzávěru tak, aby široký konec zůstal ukotven v těle uzávěru.
- 3) Protáhněte kabel ventily nebo částmi všech zařízení, která chcete zajistit a zasuňte zpět do druhého otvoru těla uzávěru.
- 4) Posuňte zamykací část do střední polohy (vnější páka je uvolněná), utáhněte kabel a zajistěte posunem vnější páky k tělu uzávěru.
- 5) Při překrytí otvorů v dolní části uzávěru můžete zařízení zajistit zámky (1-4 ks) podle potřeby (zámky nejsou součástí dodávky).
- 6) Přesvědčte se, že kabel zajišťuje všechny ventily a části zařízení, které potřebujete.
- 7) Uzamčením visacího zámku zajistíte, že ovládání ventilu v době, kdy zařízení není připraveno k použití, je ztížené a je možné jen po překonání překážek.
- 8) Na zajištěnou část viditelně umístěte informační visačku (není součástí dodávky), která obsahuje důležité informace, kdy a kým byl ventil zajištěn. Na visačce by měla být umístěna také výstraha a informace, že zařízení není připraveno k provozu.

### **BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:**

V případě zvýšení teploty uzávěru nad mez stanovenou teplotní odolností materiálu nebo v případě požáru může dojít k roztavení materiálu. V takovém případě zamezte styku roztaveného materiálu s pokožkou, hrozí nebezpečí zasažení taveninou a popálení pokožky.