

NÁVOD K POUŽITÍ



Mini kabelový uzávěr s ocelovým /nylonovým kabelem


BY 0C6FC/BY 0C8F2

- 1) Před instalací mini kabelového uzávěru se přesvědčte, že je uzávěr v otevřené pozici (pozice „drážka otevřena“, viz obrázek č. 1).
- 2) Zmáčkněte černé tlačítko samonavíjecího systému umístěné na zadní straně uzávěru a vytáhněte potřebný kus kabelu.
- 3) Protáhněte kabel ventily nebo částmi všech zařízení, která chcete zajistit, a oko na konci kabelu zahákněte do otevřené drážky (viz obrázek č. 2).
- 4) Utáhněte kabel a zajistěte otočení vrchní části uzávěru do střední polohy tak, aby oko kabelu nebylo možné vysunout.
- 5) Přesvědčte se, že kabel zajišťuje všechny ventily a části zařízení, které potřebujete zamknout.
- 6) Zatáhněte přebytečný kabel zmáčknutím tlačítka samonavíjecího systému dovnitř uzávěru. Pokud potřebujete uvolnit nadměrně napnutý kabel, zmáčkněte a podržte tlačítko uprostřed uzávěru.
- 7) Otočte vrchní část uzávěru do plně uzavřené polohy, pro úplné uzavření je nutné překonat odpor. Po zaklapnutí dojde k odkrytí otvorů, do nichž je pak možné zavěsit až 6 zámků (zámků nejsou součástí dodávky).
- 8) Uzamčením visacího zámku zajistíte, že ovládání ventilu v době, kdy zařízení není připraveno k použití, je ztížené a je možné jen po překonání překážek.
- 9) Na zajištěnou část viditelně umístěte informační visačku (není součástí dodávky), která obsahuje důležité informace, kdy a kým byl ventil zajištěn. Na visačce by měla být umístěna také výstraha a informace, že zařízení není připraveno k provozu (viz obrázek č. 3).

Pozice „Drážka otevřena“



Obrázek č. 1



Obrázek č. 2



Obrázek č. 3

Verze 051218